


CHILE VAPO

70.0mm

115.0mm



FENIX 2.0
Vaporizer

USER MANUAL


Gracias por comprar el Vaporizador Fenix 2.0!

Para asegurar un uso seguro, por favor lee todas las instrucciones y las advertencias antes de usar. No seguir las instrucciones puede resultar en fallas u otro tipo de problemas.

Características Principales


- Calienta Aire
- Paso de aire por acero Inoxidable
- Batería de 4400mAh
- Cámara de titanio removible
- 3-7 Minutos de tiempo de sesión

Fenix 2.0 Vaporizer Overview



- Boquilla
- Botón encendido
- Pantalla
- Boton +
- Boton -

Incluye



- Clean Brush
- Packing Tool
- USB Cable
- Chamber Removing Tool
- Titanium Chamber
- Cleansing Wipe

Important Usage Tips


- Presiona rápidamente **5 veces** para encender o apagar.
- Mantén presionado el botón de Encendido y el botón - por **3 segundos** para cambiar entre grados Celsius o Farenheils.
- Para modificar el tiempo de sesión, mantén presionado el botón de Encendido por **3 segundos** hasta que el cursor cambie de posición al tiempo, presiona +/- para ajustarlo desde 180 hasta 240 segundos.
- Cuando el vaporizador llega a su temperatura sentirás una vibración.
- La pantalla indica la temperatura, estado de batería, y duración de la sesión.
- Para revisar rápidamente el estado de la batería, presiona una vez el botón de encendido mientras está apagado

CHILE VAPO

70.0mm


115.0mm

Como cargar las hierbas



1. Remueve la pieza superior del vaporizador.
2. Ingresa tus hierbas secas de manera suelta a la cámara de titanio. No rebalses la cámara. Dry herb loosely
3. Vuelve a colocar la pieza superior en el vaporizador y verifique que esté bien ajustada al imán.

Indicación de la Pantalla




Fahrenheit Display
La temperatura viene por defecto en Farenheit y con el curso en temperatura. Presiona + o - para modificar la temperatura

Celsius Display
Al cambiar la temperatura a Celsius también podrás modificarla con los botones + y -

Timer Display
Seleccionando el cursor en Tiempo, podrás modificar el largo de tus sesiones en segundos

Como remover la cámara de titanio




- Inserta la herramienta de la cámara y girala en 90 grados. Luego podrás removerla.
- Atención: No remover la cámara luego de un uso, pues las partes se calientan y te puedes quemar.

Chamber holder
Heating chamber


- Después de limpiar, inserta la cámara en el dispositivo y usa la herramienta para volver a ajustarla.
- No es necesario realizar esta limpieza muy seguido.

Load/Remove The Mouthpiece Components



- When load or remove mouthpiece components, please open the mouthpiece firstly.
- Place mouthpiece components and device at 25° angle, insert into device. Press downward as shown.
- When remove follow above steps in reverse.

Instrucciones de cargado



- La capacidad de la batería es de **4400 mAh**, se recomienda usar un cargador micro USB de 5V/2A .
- Inicialmente carga tu Fenix 2.0 por **3 horas**. La batería dejará de cargar cuando el icono de la batería esté lleno
- Cuando el nivel de la batería esté bajo, carga el vaporizador con el cable incluido con un cargador de pared compatible. Batería baja se verá en el indicador del nivel de batería con el icono
- No usar el Fenix 2.0 mientras se está cargando.

CHILE VAPO